

HNĚTAČ - PRMH10

Hlavní přednosti:

- ✧ Dobře vypadající stroj se snadným ovládáním a vysokou účinností.
- ✧ Má tři stupně rychlosti otáček.
- ✧ Všechny náhradní díly ve stroji, jsou vyrobeny z prvotřídní nerezové oceli, aby splňovali hygienické normy pro potraviny.

Technické specifikace:

Model	Objem mísy (L)	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Napájení (kW)	Max. Kapacita hnětení (kg)	Rychlost míchání (r/min)	Velikost (mm)
PRMH10	10	~230	50	0.45	1	110/178/390	450×366×606

Před spuštěním:

- ✧ Před použitím zkontrolujte, zda napájení odpovídá požadovaným hodnotám. Zkontrolujte, zda je uzemněný vodič správně připojen.
- ✧ U stroje, u kterého je třífázový motor, musí být zkontrolováno, zda se stroj otáčí ve směru označeném značkou otáčení. Pokud je směr otáčení nesprávný, vyměňte dva ze tří vodičů navzájem. Při zkoušce stroje nikdy neinstalujte míchací příslušenství, jinak by při špatném směru otáčení vypadlo a mohlo by dojít k poškození stroje.

Příslušenství:

- ✧ **Hnětací hák:** používán na těžké chlebové těsto, pizza těsto a kynutá těsta.
Doporučuje se používat při nízké rychlosti.
- ✧ **Plochý šlehač:** používán pro tenká těsta, koláče a bramborové kaše.
Doporučuje se používat při střední rychlosti.
- ✧ **Šlehací metla:** používána ke šlehání smetany a vajec.
Doporučuje se používat při vysoké rychlosti.
- ✧ **Důležité upozornění:** Pro změnu rychlosti zastavte stroj.

Umístění nerezové nádoby:

- ✧ Při míchání, otáčejte kolečkem, aby se mísa zvedla, dokud neucítíte, že se dotkla zarážky, čímž je mísa přístupnější pro plnění.
- ✧ Po míchání, otáčejte kolečkem, aby se mísa spustila. Pro výměnu metly je nutné sklopit misku.
- ✧ Poznámka: Při montáži metly musí být mísa v dolní poloze. Metlu nasuňte na hřídel a otáčejte, dokud kolík v hřídeli nedosáhne šterbiny ve tvaru L.
- ✧ Dávejte pozor, aby metla nepadla.

Údržba:

- ✧ Po každém použití pečlivě umyjte metly atd. Udržujte stroj v čistotě.
- ✧ Zvedačeisky občas promažte malým množstvím oleje nebo maziva.

Odstraňování problémů :

Problémy	Pravděpodobná příčina	Náprava
Míchací hřídel se po zapnutí neotáčí	Elektrické konektory jsou uvolněné	Zkontrolujte elektrický obvod a dotáhněte tyto uvolněné konektory
Únik oleje	Olejevá těsnění jsou opotřebovaná	Vyměňte tato olejevá těsnění
Zvedací rukojeť je příliš těsná	Způsoby vedení jsou zkorodované	Vyčistěte a naolejujte vodící dráhy
	Vodící šroub, kuželové kolo a hřídel ručního kola atd. Jsou suché	Naolejujte je
Teplota motoru je příliš vysoká, nižší než rychlost	Nedostatek napětí	Zkontrolujte napájecí napětí
	Přetížení	Menší zatížení
	Zvolená pracovní rychlost je příliš vysoká nebo míchadlo není vhodné	Vyberte vhodnou rychlost a míchadlo
Vysoký hluk převodovky, teplota je příliš vysoká	Mazání je nedostatečné	Přidejte nebo vyměňte olej
Metla klepe na misku	Metla nebo mísa jsou zdeformované	Opravte nebo vyměňte deformovanou část